

# Warstwowe podłogi winylowe click — instrukcja montażu

## PRZED MONTAŻEM

### Aklimatyzacja

Przewidziane do montażu elementy warstwowej podłogi winylowej powinny zostać przetransportowane do pomieszczenia, w którym będą zakładane na minimum 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem montażu. W tym czasie, winylowe deski powinny pozostać w swoich kartonowych opakowaniach, ustawionych poziomo na płaskiej powierzchni. Temperatura powietrza w tym pomieszczeniu powinna być utrzymywana w przedziale od 18° do 27°C a wilgotność pomiędzy 30 a 50%. Dodatkowo zaleca się nacięcie opakowań na krótkim brzegu, aby umożliwić dostęp powietrza do wnętrzaopakowania.

### Przygotowanie

- Należy się upewnić, że podłoże pod planowaną podłogę jest gładkie, płaskie, suche, czyste i stałe. Wszelkie osady klejowe lub zszywki do mocowania dywanów powinny zostać usunięte.
- Warstwowe podłogi winylowe mogą być montowane bezpośrednio na podłożu betonowym (lub anhydrytowym) oraz na większości twardych nawierzchni podłogowych, ale tylko w przypadku gdy istniejąca podłoga jest gładka, płaska, sucha, czysta i przytwierdzona do podłoża. Montaż na dywanie lub innych miękkich nawierzchniach podłogowych jest zabroniony.
- Podłoża powinny być płaskie w granicach tolerancji 2 mm na przestrzeni 1,2 m. Wszelkie nierówności powyżej 2 mm należy zeszlifować lub wyrównać poprzez naniesienie wylewki. Wszelkie zagłębienia lub garby w podłożu nie pozwolą na prawidłowe zamocowanie podłogi.
- Płytki ceramiczne powinny zostać wygładzone poprzez nałożenie cementowej powłoki z zaprawy do napraw ubytków lub służącej do wyrównywania powierzchni, co pozwoli wygładzić fugowezłącza.
- Chociaż warstwowe podłogi winylowe są wodoodporne, to nie są one przeznaczone do zastosowania w charakterze bariery wodnej. Przed położeniem warstwowej podłogi winylowej podłoże betonowe powinno być całkowicie suche (stopień wilgotności podłoża betonowego < 2,5%, a anhydrytowego < 0.5%). Produkt nie ulegnie zniszczeniu na skutek działania wilgotności, ale może ona przeniknąć do ścian i konstrukcji budynku. W przypadku montażu bezpośrednio na podłożu zaleca się również stosowanie folii paroizolacyjnej.
- Ostateczną odpowiedzialność za określenie czy podłoże jest wystarczająco dobrze przygotowane, a beton (anhydryt) jest dostatecznie suchy do montażu podłogi, ponosi kładący podłogę monter. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych monterów i/lub przeszkolonych przez UFL.
- Rekomendowana powierzchnia montażu nie powinna przekraczać 300 m<sup>2</sup>. Sugeruje się zastosowanie szczelin dylatacyjnych o szerokości 6 mm w pomieszczeniu dłuższym lub szerszym niż 30 m oraz w progu drzwi, szczególnie w przypadku różnicy temperatur międzypomieszczeniami.

## MONTAŻ

### Ogólne zasady

- Przy montażu warstwowej podłogi winylowej należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny o szerokości 6 mm na obwodzie pomieszczenia. Przy rozpoczynaniu montażu można rozpocząć zakładanie elementów podłogi od samej ściany, a następnie, po 2-3 rzędach, ustawić odległość pierwszego elementu od ściany na 6 mm i utrwalić poprzez wsunięcie rozpórek dla utrzymania szczeliny. Montaż podłogi należy rozpocząć w lewym rogu, pamiętając o pozostawieniu 6 mm szczeliny od lewej ściany.
- Wsunąć końcowy odcinek następnej deski podłogowej pod kątem do pierwszej, a następnie ułożyć na podłożu. Montaż pierwszego rzędu należy zakończyć w ten sposób.
- Umieścić ostatnią deskę powierzchnią czołową ku dołowi i krótszą stroną bez listwy blokującej skierowaną do ściany. Odległość do ściany powinna wynosić 6 mm. Zaznaczyć miejsce w którym deskę należy przyciąć.
- Rozpocząć drugi rząd z pozostawionym, odcięтым fragmentem ostatniej deski z poprzedniego rzędu. Fragment początkowy powinien sobie liczyć co najmniej 30 cm. Jeżeli tak nie jest, należy rozpocząć montaż od nowej deski, odcinając z niej fragment większy od wymaganego odcinka 30 cm. Należy zwrócić uwagę na to, że końcowe spoiny powinny być zawsze we wzajemnej odległości co najmniej 30 cm od siebie między rzędami.

- Umieścić deskę pod kątem do deski w poprzednim rzędzie, docisnąć ją w przód i jednocześnie złożyć.
- Umieścić krótszy koniec deski pod kątem do deski uprzednio zamontowanej i złożyć do dołu. Upewnić się, że nowa deska jest ustawiona w zintegrowanym profilu mocującym deski w poprzednim rzędzie.
- Unieść zarówno deskę nową jak i poprzednią z tego rzędu, popchnąć tak, aby nowa deska wślizgnęła się w układany rząd i wyrównała swoje położenie z położeniem deski poprzedniej. Obecnie zarówno deska na bieżąco układana jak i deska poprzednia mogą zostać całkowicie dopchnięte do położenia poziomego.
- Po 2-3 rzędach: ustawić odległość do przedniej ściany poprzez wsunięcie rozpórek o wymiarze 6 mm. Rozpórki te powinny pozostawać wsunięte przez cały czas montażu podłogi i wyjęte dopiero po jego zakończeniu.
- Jeżeli ściana jest nierówna, wówczas deski muszą zostać dopasowane do jej zarysu. Należy zaznaczyć na deskach zarys kształtu ściany. Nie należy przy tym zapominać o pozostawieniu 6 mm szczeliny od ściany. Jeżeli się to okaże konieczne, procedurę tę należy również zastosować dla pierwszego rzędu.

## **WAŻNE**

- Warstwowa podłoga winylowa może być montowana na podłożach z ogrzewaniem podłogowym wodnym, zgodnie z przedstawionymi powyżej instrukcjami, przy założeniu, że temperatura powierzchni systemu grzewczego nie przekracza 27°C. Ze względu na szybkość nagłych zmian temperatury, które mogłyby negatywnie wpływać na strukturę warstwowych podłóg winylowych, nie zaleca się ich montażu na elektrycznych systemach ogrzewania podłogowego. Montaż nad takim systemem spowoduje unieważnienie gwarancji UFL. Dopuszczalne są jedynie wodne systemy ogrzewania podłogowego.
- W przypadku montażu w łazience, zaleca się użycie profesjonalnego silikonu (np. sanitarnego) do wypełnienia szczelin przy wannie, prysznicu czy innych strefach mokrych w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody pod powierzchnię podłogi.
- Nie zaleca się montażu warstwowych podłóg winylowych w miejscach poddawanych bezpośredniemu i intensywnemu działaniu promieni słonecznych, w których temperatura przekracza 60°C.
- Powyższa instrukcja montażu dotyczy warstwowych podłóg winylowych z click i obejmuje montaż pływający.

## **POMONTAŻU**

### Dbłość i konserwacja

Aby utrzymać warstwową podłogę winylową w dobrym stanie należy:

- utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu w przedziale od 18° do 27°C
- codziennie zmywać lub czyścić odkurzaczem powierzchnię podłogi, stosując miękki szmatki
- natychmiast zmywać wszelkie rozlania lub nadmierne nagromadzenia cieczy
- czyścić powierzchnię wilgotnym mopem w miarę wymagań i stosować środki czyszczące dla niewoskowanych podłóg winylowych
- chronić powierzchnię podłogi przed bezpośrednim nasłonecznieniem
- stosować odpowiednie środki zabezpieczenia podłogi, takie jak filcowe nakładki pod nogi mebli, oraz maty na wejściu
- pamiętać, aby regularnie obcinać pazury domowym zwierzętom
- do konserwacji i utrzymania podłogi nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, wybielaczy ani wosków
- nie wolno przeciągać ciężkich obiektów przez powierzchnię podłogi