

SERDECZNIE GRATULUJEMY PAŃSTWU NOWEJ PODŁOGI!

Zdecydowali się Państwo na położenie parkietu lub podłogi drewnianej i jej polakierowanie lakierem nawierzchniowym PALLMANN.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PAŃSTWA PODŁOGI

Decydując się na polakierowanie parkietu lub podłogi drewnianej, z troszczyli się Państwo o możliwie najlepszą ochronę naturalnego materiału, jakim jest drewno. Każdy lakier nawierzchniowy zużywa się jednak w trakcie ciągłego użytkowania. Zgodnie z normą DIN 18 356 czyszczenie i konserwacja są bardzo ważne w utrzymaniu lakierowanej powierzchni. Pozwalają zachować piękno podłogi drewnianej oraz wydłużyć jej żywotność nawet 5-krotnie. Stosowanie się do niniejszej instrukcji oraz zachowanie prawidłowych parametrów powietrza w pomieszczeniu, jest jednym z warunków gwarancji udzielanej przez producenta parkietu, oleju oraz parkieciarza.

PIERWSZE DNI PO UŁOŻENIU PODŁOGI

Podłogi drewniane świeżo pokryte lakierem nawierzchniowym wolno obciążać dopiero po całkowitym wyschnięciu lakieru nawierzchniowego (ok. 8 do 12 dni) i w tym okresie nie można ich przykrywać wykładzinami sztucznymi, tekstylnymi, ani folią.

DOTYCZY RÓWNIEŻ LAKIEROWANYCH PODŁÓG Z KORKA ORAZ WYKŁADZIN SPORTOWYCH!

Niniejsza instrukcja czyszczenia i konserwacji obowiązuje analogicznie dla lakierowanych podłóg z korka wg DIN 18365 (Roboty podłogowe wykładzinowe) konserwowanych preparatem PALLMANN FINISH CARE. Do lakierowanych podłóg drewnianych zgodnych z DIN 18032 (Wykładziny sportowe) oraz z EN14094 należy analogicznie do PALLMANN FINISH CARE zastosować preparat FINISH CARE STOP.

Przekazane przez Państwa specjalistyczny zakład parkieciarski:

WAŻNE UWAGI: Zdrowy klimat w pomieszczeniu służy nie tylko dobremu samopoczuciu, ale także utrzymaniu jakości i właściwości podłogi drewnianej. Drewno zalicza się do materiałów naturalnych, które dostosowują się do wilgotności powietrza panującej w pomieszczeniu. W wyniku zmian wilgotności drewno pęcznieje lub kurczy się, co może powodować powstawanie szczelin w podłodze. Zalecamy utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu, w przedziale od 18°C do 20°C, przy względnej wilgotności powietrza 50 – 60%. W celu kontroli tych parametrów zalecamy korzystanie z higrometru. Nie udzielamy gwarancji na wykonane prace. W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne próby.

Niniejsza instrukcja czyszczenia i konserwacji obowiązuje dla wszystkich parkietów i podłóg drewnianych zgodnych z normą DIN 18 356 (Układanie parkietów i bruku drewnianego), które lakierowane są produktami PALLMANN i konserwowane odpowiednimi środkami do konserwacji marki PALLMANN.

UWAGA: Kółka jezdne i ślizgi muszą być zgodne z normą DIN EN 12 529 (tworzywo sztuczne lub filc). Pod krzesła na rolkach zalecamy zastosowanie odpowiedniej maty ochronnej. Meble i przedmioty metalowe wymagają stosowania maty ochronnej. Bezpośrednio na parkiecie nie należy stawiać żadnych materiałów zawierających zmiękczacze, np. z gumy lub kauczuku, do powierzchni nie należy również przyklejać żadnych taśm klejących.

CHROŃ SWÓJ PARKIET



Instrukcja czyszczenia i konserwacji
lakierowanych podłóg drewnianych



PALLMANN

PALLMANN GmbH | Marka grupy Uzin Utz

Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
Jaworzyńska 287, 59-220 Legnica
Telefon +48 76 723 91 50
Telefax +48 76 723 91 51
e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com
www.uzin.pl

04.2019/ms



PALLMANN

Mój parkiet. Moje życie.



PALLMANN

Mój parkiet. Moje życie.



*Prawidłowe
czyszczenie i konserwacja
to „ubezpieczenie na życie”
lakierowanego parkietu.*

PIERWSZA KONSERWACJA NOWYCH PODŁÓG

PREPARATEM PALLMANN FINISH CARE

Nowo lakierowane parkiety zalecamy poddać pierwszej konserwacji po ok. 8 do 12 dniach. Pierwsza konserwacja gwarantuje optymalną ochronę lakieru nawierzchniowego. Dodatkowo takiej konserwacji należy również poddawać używane parkiety po czyszczeniu zasadniczym. PALLMANN FINISH CARE nadaje się do konserwacji powierzchni wszelkich popularnych parkietów i podłóg drewnianych.

1. Używając mopa PALLMANN, szczotki lub odkurzacza, należy usunąć z podłogi zabrudzenia i kurz.
2. Opakowanie przed użyciem trzeba dobrze wstrząsnąć.
3. Pierwsza konserwacja: przeprowadzić czyszczenie zasadnicze preparatem CLEAN STRONG. Następnie, za pomocą mopa PALLMANN, nanieść równomiernie cienką warstwę ok. 20 ml na m² nierozcieńczonego preparatu PALLMANN FINISH CARE.
4. Po upływie ok. 1 godz. powierzchnię można obciążać. Nie jest konieczne polerowanie.



REGULARNE CZYSZCZENIE KONSERWUJĄCE

PREPARATEM PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN jest uniwersalnym, naturalnym środkiem czyszczącym do podłóg.

1. Używając mopa PALLMANN, szczotki lub odkurzacza, należy usunąć z podłogi zabrudzenia i kurz.
2. Opakowanie przed użyciem trzeba dobrze wstrząsnąć.
3. Ok. 50 - 100 ml środka PALLMANN CLEAN rozcieńczyć w 5 l wody.
4. Podłogę czyścić mopem PALLMANN lub wilgotną ścierką (nie na mokro).



Częstotliwość czyszczenia konserwującego zależy od stopnia zabrudzenia i pożądanego poziomu higieny.



CZYSZCZENIE ZASADNICZE PRZY SILNYM ZABRUDZENIU

PREPARATEM CLEAN STRONG

CLEAN STRONG nadaje się do gruntownego czyszczenia podłogi. Następnie zaleca się przeprowadzenie ponownej konserwacji.

1. Opakowanie przed użyciem trzeba dobrze wstrząsnąć.
2. Ok. 20 - 50 ml środka CLEAN STRONG rozcieńczyć w 5 l wody.
3. Podłogę czyścić mopem PALLMANN lub wilgotną ścierką (nie na mokro).
4. Po ok. 2 do 5 min szorować odpowiednią szczotką.
5. Zebrać rozpuszczone zabrudzenia, a następnie dwukrotnie wytrzeć powierzchnię szmatą z czystą wodą. W razie potrzeby jeszcze raz powtórzyć zabieg.



Umiarkowana intensywność użytkowania (pokoje i sypialnie nieudostępnione do użytku publicznego)	co 12 miesięcy
Średnia intensywność użytkowania (schody, biura, korytarze)	co 6 miesięcy
Duża intensywność użytkowania (restauracje, szkoły, sklepy)	co 1 - 3 miesięcy



REGULARNA BIEŻĄCA KONSERWACJA

PREPARATEM PALLMANN FINISH CARE

PALLMANN FINISH CARE nadaje się do pielęgnacji powierzchni wszelkich popularnych parkietów i podłóg drewnianych.

1. Używając mopa PALLMANN, szczotki lub odkurzacza, należy usunąć z podłogi zabrudzenia i kurz.
2. Opakowanie przed użyciem trzeba dobrze wstrząsnąć.
3. Bieżąca pielęgnacja: Przeprowadzić czyszczenie konserwujące preparatem PALLMANN CLEAN. Następnie ok. 50 do 150 ml preparatu PALLMANN FINISH CARE rozcieńczyć w 5 litrach wody. W wypadku tworzenia się szczelin, silnych zadrapań i różnicy w stopniu połysku ewentualnie, należy użyć w postaci nierozcieńczonej.
4. Cienką warstwę preparatu nanieść na podłogę wilgotną szmatą lub mopem PALLMANN (nie na mokro).
5. Po upływie ok. 1 godz. powierzchnię można obciążać.



Umiarkowana intensywność użytkowania (pokoje i sypialnie nieudostępnione do użytku publicznego)	co ok. 2 miesiące
Średnia intensywność użytkowania (schody, biura, korytarze)	co ok. 4 tygodnie

Bieżąca konserwacja podłóg w obiektach użytkowych

W wypadku użytkowania w obiektach użytkowych konieczna jest ścierna warstwa konserwująca, na której można przeprowadzać wyżej opisane czyszczenie konserwujące środkiem PALLMANN CLEAN. Dlatego też stosuje się preparat PALLMANN FINISH CARE w postaci nierozcieńczonej, tak jak to zostało opisane w akapicie „Pierwsza konserwacja środkiem PALLMANN FINISH CARE”. Kryteriami do przeprowadzenia ponownej konserwacji nierozcieńczonym preparatem jest np. tworzenie się szczelin, zadrapania lub różnice w stopniu połysku.

Duża intensywność użytkowania (restauracje, szkoły, sklepy)	co ok. 8 - 12 dni
--	-------------------

PROSIMY PAMIĘTAĆ: W wypadku szczególnych wymagań dotyczących właściwości antypoślizgowych stawianych podłodze drewnianej, jak np. w halach sportowych, domach starców lub w przedszkolach, zalecamy zastosowanie środka FINISH CARE STOP.

W przypadku lakierów o specjalnej matowej powierzchni (bez szczególnych wymagań dotyczących właściwości antypoślizgowych), takich jak np. PALL-X ZERO lub PALL-X PURE, zalecamy stosowanie PALLMANN FINISH CARE mat.

